



Sverige

Xumo 3 – info

I väskan;

- Huvudenhet
- Fjärrkontroll
- Batteri
- 3 antenner
- AC/DC adapter
- Väggfäste
-

Enheten;

- Enheten är - är ej förprogrammerad.
- Använd SIM-kort från Telia.
- Koppla upp enheten mot din dator och fyll i nödvändiga inställningar; operatör, telefonnummer, e-post mm. (Se manual eller ring vår support vardagar 08.00–17.00. +46-431-478 103. Om du behöver hjälp)

Basfunktion;

- När enheten är aktiverad känner den av rörelse inom 6-8 meter och skickar då SMS/MMS och e-post med bild till förvalda nummer
- Enheten "ser" och tar bilder i totalt mörker
- Ring enhetens telefonnummer och du kan tala och höra vad som sker där enheten är placerad

Extra funktion;

Xumo 3 fungerar även som en IP-kamera. När du vill se livebilder från enheten måste den anslutas med kabel eller via WiFi till en befintlig router.
Info om detta finns i manualen.

Sätta upp systemet på plats;

BASFUNKTIONER:

- Öppna väskan och ta ut huvudenhet
- Koppla på kabelantennen
- Lämplig position är ca 2 m över golvet – riktat mot område där rörelse kan ske
Använd väggfäste eller placera på hylla/bord el.likn.
- Anslut AC/DC adapter
- Kontrollera display på baksidan. Vänta tills systemet har startat upp och visar att det är klart för användning
- Anslut batteriet – stäng luckan
- Rikta enheten mot önskat område
- Aktivera enheten med fjärrkontrollen eller SMS
- Lämna området
- Larmet är nu aktivt

Fjärrkontrollen

På fjärrkontrollen finns tre knappar. ON, OFF och **SOS**.

ON – När du vill aktivera larmet. Rikta fjärrkontrollen mot larmet och klicka på ON. Du hör nu korta pip i en minut. Därefter känner larmet av rörelse från systemet. Du kan även aktivera larmet genom att skicka ett SMS ” activate ”. En bekräftelse på att larmet är aktiverat skickas till förvalt mobilnummer.

OFF – När du vill stänga av larmet. Rikta fjärrkontrollen mot larmet och klicka på OFF. Du kan även aktivera larmet genom att skicka ett SMS ” disarm ”. En bekräftelse på att larmet är avaktiverat skickas till förvalt mobilnummer.

SOS – När den som har fjärrkontrollen vill tillkalla hjälp.

Rikta fjärrkontrollen mot larmet och klicka på röda SOS-knappen. SMS-meddelandet skickas till förvalt mobilnummer: **”Your Xumo Alarm is Triggered! Panic alarm goes off!”**

SMS-kommandon (enheten skickar och tar emot endast till förprogrammerade nummer):

Begära bild - MMS från larmet:

Skicka ett SMS ” **snapshot** ” till enheten så skickas en MMS-bild till förvalda mobilnummer.

Aktivera larmet med SMS:

Skicka ett SMS ” **activate** ”. En bekräftelse på att larmet är aktiverat skickas till förvalda mobilnummer.

Av-aktivera larmet med SMS:

Skicka ett SMS ” **disarm** ”. En bekräftelse på att larmet är avaktiverat skickas till förvalda mobilnummer.

Stänga av/på sirenen med SMS (ljudlös larm/övervakning):

Skicka ett SMS ” **siren off** ” eller ” **siren on** ”. En bekräftelse på att sirenen är av/på skickas till förvalda mobilnummer.

Bakpanelens funktioner

Display. Visar vad systemet gör i realtid. För att lysa upp displayen trycker du på pil på panelen eller off på fjärrkontrollen

Panel. Här kan du ställa in viktiga funktioner/ändringar;

A. Tryck på ”A” knappen och skriv in ditt lösenord (123456 är default). Därefter ”ENTER”. Här kan du med hjälp av pil upp/ner och höger/vänster ändra eller fylla i viktiga funktioner/kommandon.

B. Tryck på ”B” knappen och skriv in ditt lösenord (123456 är default). Därefter ”ENTER”. Här parar du ihop trådlösa enheter med Xumon. T.ex, fjärrkontroll, trådlösa rörelsedeckare mm.

E. Tryck på ”E” knappen och skriv in ditt lösenord (123456 är default). Därefter ”ENTER”. Här stänger du ner Xumon mjukt. Vänta tills du ser ”Its now safe to...” Därefter kan du ta ur batteri och strömkabeln.

Tips & råd

Placering. Optimal höjd är ca 180 – 200 cm.

Sensorer. Xumo har två olika sensorer, värme och microvåg, som kan användas separat eller i kombination.

PIR (värme) känner av värmeförändringar och är mindre känslig för rörelse.

RADAR (microvåg) Känner av rörelse.

PIR/RADAR triggar om någon av sensorerna aktiveras.

PIR&RADAR triggar endast om båda sensorerna aktiveras.

Inomhus. Under normala omständigheter utan stora värmeförändringar används PIR/RADAR i kombination. Om det finns AC eller värmekällor som varierar temperatur använd RADAR.

Utomhus. Xumo har IP klassning 44 vilket innebär att enheten tål fukt och lätt regn. Vi rekommenderar att använda ett enkelt träskydd eller sätta enheten under ett befintligt tak vid användning utomhus under längre tid.

Beroende på omgivningen, träd, vimplar, buskar och annat som kan aktivera RADAR samt värmeförändringar som kan aktivera PIR bör man prova olika kombinationer före skarpt läge.

Kontakt:

XUMO AB

+46-431-31 18 18

info@xumosecurity.com

Teknisk support/Nadox IT:

Mårten +46-431 478 101