

APN-MMS inställningar:

INFO	TELIA	TELENOR	TELE2	TRE
APN for data service	online.telia.se	services.telenor.se	internet.tele2.se	data.tre.se el. bredband.tre.se
User name				
Password				
APN for MMS service	mms.telia.se	internet.telenor.se	internet.tele2.se	data.tre.se el. bredband.tre.se
User name				
Password				
MMS WAP Gateway	193.209.134.132	172.030.253.241	130.244.202.30	172.16.53.11
MMS WAP port number	9201	8799	8080	8799
MMS Service center	http://mmss	http://mms/	http://mms.tele2.se	http://mms.tre.se
SMTP server URL / address	mailout.telia.com	smtp.euromail.se	smtp.tele2.se	smtp.tre.se
User Name				
Password				
WEB server port default	80	80	80	80
Video port default	554	554	554	554

SIM-kortet skall hantera SMS/MMS/TAL och E-post.

Innan det används i ett larmsystem skall PIN-koden avaktiveras.

Man kan inte som i en vanlig telefon begära inställningar från operatören och få dessa nedladdat direkt i systemet. Inställningarna sätts i webgränssnittet när enheten är uppkopplad till en dator.

Xumo använder WAP 1.2 GSM/GPRS

Om du inte får MMS eller E-post – kontrollera först att det finns täckning. Därefter att SIM-kortet är aktiverat för MMS etc. Alternativt sätt in det i en vanlig telefon och skicka och ta emot ett MMS.

Support: 0431-478 103 vardagar 08-17.

